

Amtico Signature, Amtico Spacia, Amtico Form, Amtico First

MONTERINGSVEJLEDNING

Gulvet

Skal være helt plant, fast og rent uden olie og fedtpletter.
Rester af gammel spartelmasse, lim og maling fjernes.
Enhver fejl og ujævnhed i undergulvet samt løse korn bliver synlig efter monteringen.
Gulvvarme skal være lukket og afkølet fra montering til 2 dage efter.
Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85% efter RF metoden.

Lokalet

Gulv- og rumtemperatur 18°C - 22°C.
Luftfugtighed max 65% RF.
Ikke direkte sollys på belægning og gulve under og indtil 2 dage efter montering.
Ikke egnet til montering udendørs.

Belægningen

Akklimatiseres sammen med limen i lokalet mindst 1 døgn før anvendelse. Kontroller, at indfarvnings-numrene, se shade code, er samstemmende.

Lim

Skal være hvid i farven og godkendt til vinyl f.eks. Uzin KE 2000S, Uzin Ke66, Cascoproff Extreme, CascoProff Extra eller Bostik Startac Power.
Sugende underlag = sen vådlimning
Ikke sugende underlag = hæftlimning
Limforbrug 3-4 m² per liter. Spartel: Følg limleverandørens anvisninger.

Arbejdsgang

Kontakt os venligst, hvis montøren ikke har erfaring med montering af designgulve.

Generel vejl.

Støvsug grundigt. Tegn en line på gulvet vinkelret på indgangen. Uden klæbning udlægges et antal enheder langs linjen og ud til siderne, så udgangspunktet midt i rummet kan placeres nøjagtigt.
Beregn 2-3 cm for tilskæring af skævheder langs væggene. Vurder ud fra udlægget, om det endelige resultat bliver symmetrisk. Undgå at skubbe lim op i samlingerne under monteringen. Borter med mønster leveres med tapefilm over, så de kan lægges som en helhed. Filmen fjernes efter montering.
Tromles 2 gange med 45 kg tromle, før limen er afbunden.
Første gang efter 15 minutter og anden gang efter 3 timer.
Rekvirer venligst datablad med teknisk information hos limleverandøren.